



Checklist

Teelaarde RAG, Heicom B + en Soilgreen substraten

Belangrijke aandachtspunten

Depot/losplek:

- Substraten lossen op een schone, onkruidvrije, verharde ondergrond
- Voorkom besmetting van onkruid uit de nabije omgeving
- Werk voortdurend met schoon onkruidvrij materieel
- Afdekken bij langdurige regen
- Afdekken wanneer substraten niet binnen twee dagen verwerkt worden

Plantplaats:

- Hemelwater moet afgevoerd kunnen worden in de onderlaag
- Voorkom vermenging met bestaande grond
- We adviseren een minimale laagdikte van 25 centimeter
- Laat het natuurlijk inklinken of aandrukken tot max 1,5 MPa