



## Checklist

# Bomenzand

## Verwerkingsvoorschriften

---

**Let op: lees aandachtig deze voorschriften en loop de checklist door: een onjuiste verwerking kan leiden tot schade!!**

Het inrichten van groeiplaatsen voor bomen zijn specifieke werkzaamheden die indien ze niet nauwkeurig worden uitgevoerd ongeschikt raken voor bomen om in te groeien.

Naast de verwerkingsvoorschriften is deze checklist opgesteld om zorg te dragen voor een goede verwerking in projecten.

Voor verwerkers die weinig ervaring met het product hebben is dit een goede handleiding

om de groeiplaats voor bomen goed ingericht te krijgen.

Het doel van de opdrachtgever is dat zijn bomen goed zullen groeien en niet na een aantal jaren aftakelen of zelfs dood gaan. Bomenzand wordt hoofdzakelijk gebruikt onder voetpaden welke gering belast worden. Bij hogere belasting kan een drukverdelende mat op het groeimateriaal gebruikt worden.

Naam: .....

Project: .....

Datum: .....



## Checklist bomenzand

**Werk aandachtig onderstaande checklist af:  
een onjuiste verwerking kan leiden tot schade!!**

- Voldoet het geleverde bomenzand aan de milieuhygiënische kwaliteit** volgens het besluit bodemkwaliteit conform de Nationale beoordelingsrichtlijnen BRL 9335-4 Samengestelde grondproducten.
- Bomenzand afgedekt aangevoerd en op de werkplek afgedekt.**  
Afdekken indien het niet dezelfde dag verwerkt wordt.  
Vooral onder natte omstandigheden moet het goed afgedekt worden.
- Controle vochtgehalte bomenzand direct na storten door knijpproof.**  
Hoger dan 18% geeft natte handen; niet verwerken!
- Grondwaterstand beoordeeld.**  
Niet dieper inbrengen dan gemiddeld hoogste grondwaterstand.  
Blijf minimaal 20 cm. boven het grondwater of boven de reductiezone.
- Bodem van plantgat goed waterdoorlatend.**  
Zorg voor een goede afwatering door storende lagen op te heffen of te draineren.
- Hoge grondwaterstand; ondieper dan 100 cm.**  
Grof drainagezand aanbrengen, laagdikte minimaal 20 cm.
- Bomenzand laagsgewijs per 30 cm. aangebracht.**  
Na het aanbrengen gelijk verdichten met sleuvenstamper tot max 1,5 Mpa.  
Na 1 week mag de verdichting niet hoger zijn dan 2 Mpa.
- Verwerkte groeiplaatsen afgedekt met zand.**  
Niet meer berijden met machines.
- Hemelwater in nieuwe groeiplaatsen voorkomen.**  
Door toestromen van hemelwater kunnen nieuwe groeiplaatsen 'vol' lopen en te nat worden.